

指令功能	代码
开机	20 20 53 43
关机	30 02 76 20
数字 0~9(仅限 OPS 下)	30 02 01 00 ~ 30 02 01 09
光标 左	30 02 01 33
光标 右	30 02 01 30
光标 下	30 02 01 53
光标 上	30 02 01 50
Enter	30 02 01 51
音量+	30 02 01 14
音量-	30 02 01 11
切换到 VGA	30 02 01 A1
切换到 DP	30 02 01 A2
切换到 Type-C 1	30 02 01 A9
切换到 Type-C 2	30 02 01 AB
切换到 HDMI1	30 02 01 A4
切换到 HDMI2	30 02 01 A5
切换到 HDMI3 (前 置)	30 02 01 AA
切换到 OPS	30 02 01 A7
切换到 Front HDMI	30 02 01 A6
切换到 Android	30 02 01 A8
背光值 0	30 02 01 B1
背光值 100	30 02 01 B2
最低音量	30 02 01 B3
最高音量	30 02 01 B4